

USANDO EL MICRÓFONO (Refer. A Fig. B)

11. Conecte el micrófono a la conexión dentro del enchufe hembra ubicado arriba de la caja de control.
12. Posicione el interruptor del micrófono en la posición de encendido.
13. Para mayor calidad de grabación el sonido debe de ser en frecuencia suave.
14. Posicione la bola del micrófono de 5 a 7,5 cm del sonido a grabar tal como la boca de una persona.
15. Presione y sostenga el botón de grabar "RECORD". Cuando el diodo emisor de luz roja se prenda, grabe hasta 30 segundos de su mensaje favorito. Libere el botón Grabar "RECORD" cuando haya terminado el mensaje.
16. Escuche el mensaje en cualquier momento por medio de presionar el botón de tocar "PLAY". El volumen es ajustable por medio de girar el botón en el lado derecho de la caja de control.
17. Si el mensaje no esta claro deberá de volver a poner el micrófono o ajustar el nivel de audio. Intente volver a grabar el mensaje siguiendo el paso número 15.

18. Usando el cable del conector proveído, conecte uno de los extremos en el lado hembra ubicado en la parte de arriba de la caja de control.
19. La otra conexión va conectada en los audifonos de el toca discos compacto.
20. Presione el botón de grabar "RECORD". Cuando el diodo emisor de luz roja se prenda, grabe hasta 30 segundos de su mensaje favorito. Libere el botón Grabar "RECORD" cuando haya terminado el mensaje.
IMPORTANTE: Asegurese que el control del volumen esta en una posición baja
21. Escuche el mensaje en cualquier momento por medio de presionar el botón de tocar "PLAY". El volumen es ajustable por medio de girar el botón en el lado derecho de la caja de control.
22. Si el mensaje no esta claro debera ajustar el nivel de audio. Del tocador de discos compactos e Intente volver a grabar el mensaje siguiendo el paso número 20.

GARANTÍA

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, como su opción, puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe enseguida. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación ó reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona enseguida y Wolo no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA NO PROVEÍDA AQUÍ, ES EXCLUIDA Y DISUELTA. LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE LA MERCADOTECNIA Y QUE AJUSTA LA CAUSA PARTICULAR SON EXPRESAMENTE LIMITADAS A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO DEBE DE SER RESPONSABLE DE NADA ESPECIAL O DAÑOS CONSEQUENTES AL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA, QUE SE SALGAN DEL TERMINO DE LA GARANTIA.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, y incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal ó al portador con la suma de \$10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Envíela a:

Wolo Manufacturing Corp.,• One Saxwood Street, Deer Park, NY11729
Atn: Servicio de Garantía
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com